

프린터 드라이버 설치 가이드 (Window® OS)

사용자 설명서

머리말

Fujifilm 제품(이하 “기기“)을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 가이드는 고객이 서비스 직원을 기다릴 필요 없이 명확하고 단계별 지침으로 여러 방면에서 작성된 데이터를 출력할 수 있는 소프트웨어 설치 가이드입니다.

본 설명서는 Windows® OS 의 기본적인 드라이버 설치 방법에 대해 설명합니다.

또한, 본 설명서의 내용은 Microsoft® Windows® 의 기본 조작을 이해하고 있다는 가정 하에 설명하고 있습니다.

한국 후지필름비즈니스이노베이션에서는 홈페이지를 통하여 드라이버에 관한 정보를 제공하고 있습니다.
많은 이용해 주시기 바랍니다.

<https://support-fb.fujifilm.com>

절차



1. 조작부에서 **[설정]** 버튼을 누릅니다.
2. 메뉴 항목에서 **[기기확인/리포트]** 항목을 누릅니다.
3. 기계의 여러 정보중 **[모델이름]**과 **[IPv4 주소]**에 명시된 IP 주소를 확인합니다.
(예: 모델이름: ApeosPort / DocuCentre, IPv4주소: XXX.XXX.XXX.XXX)

4. 프린터 드라이버 다운로드를 위하여 '한국후지필름비즈니스 이노베이션' 홈페이지에 접속합니다.
(<https://www-fbkr.fujifilm.com/>)
5. 지원 및 다운로드 항목을 누릅니다.
6. 검색 엔진에 앞서 확인한 [모델이름] 을 검색합니다.

지원 및 다운로드

해당 제품의 이름이나 번호를 입력하여 주십시오.

예: Apeos C325 z, ApeosPrint C328 dw, Apeos C7070

- > 제품 이름 찾기
- > 오류 코드 검색
- > 이지 셋업 다운로드

제품 분류 선택

- 복합기
- 프린터
- 소프트웨어
- 디지털 인쇄기
- 도면 출력용 복합기
- 스캐너
- Other Product

제품군 선택

제품 분류를 먼저 선택하십시오.

모델 선택

제품 분류 및 제품군을 먼저 선택하십시오.

7. 아래와 같이 검색된 항목 중 32/64bit Windows 프린터 드라이버 오른쪽에 녹색 버튼을 누릅니다.

드라이버
온라인 도움말
매뉴얼
유틸리티
제품교육

운영 체제
언어
자주하는 질문 >
+

권장

이지 셋업 인스틀러 > ↓

버전: 1.0.7.16 [호환 제품 및 운영체제](#) > [파일 정보](#) >

참고

후지필름 복합기 및 프린터와 호환하는 컴퓨터에 드라이버/ 소프트웨어를 설치하는 도구입니다.

특징:

- 사용 중인 컴퓨터와 USB 혹은 네트워크로 연결된 후지필름 기기와 호환하는 드라이버/소프트웨어를 자동 감지합니다.
- 멀티 연결된 장치들을 처리하기 위해 도구를 한 번만 실행하십시오.
- 한 번의 조작으로 멀티 드라이버/소프트웨어를 일괄적으로 설치합니다.

지원하는 제품 및 운영 체제를 보려면 상단의 '호환 제품 및 운영체제'를 클릭하십시오.

권장


64bit Windows 프린트 드라이버 > ↓

버전: 6.13.0.11 [호환 제품 및 운영체제](#) > [파일 정보](#) > [다른 경로로 다운로드](#) >


- 8. 다운로드한 PCL 프린터 드라이버를 두 번 클릭합니다.
- 9. 프린터 드라이버 설치 화면에서 **[복합기]** 아이콘을 클릭합니다.



- 10. **[사용권 계약에 동의합니다]**를 선택하고 **[다음]**을 클릭합니다.



10. [연결 방법 선택] 화면에서 [무선 또는 이더넷 연결(E) 무선 또는 이더넷 네트워크용 프린터를 설치합니다]를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.



10. TCP/IP를 사용하여 동일한 서브넷을 통해 연결되 복합기가 화면에 표시 됩니다.


11. Step3 에서 확인한 IP주소가 확인이 되면 IP주소앞에 네모박스 체크표시를 한 후 [다음]을 클릭합니다.



<만약 확인한 IP주소가 표시되지 않으면 [프린터 수동 추가]를 선택합니다.>


A. 사용하는 복합기 [모델 이름(M)] 을 선택합니다.

B. [IP주소입력(I)] 부분에 복합기 IP주소를 입력하고 [다음]을 클릭합니다.



12. [기본 프린터로 사용(D)] 여부 확인 및 [양면 프린트(2)] 설정을 확인하고 설치를 클릭 합니다.

<단면출력을 기본값으로 적용하기 위해서는 필히 [양면 프린트(2)] 항목에서 [선택안함] 선택합니다>



13. 설치가 완료되면 [컴퓨터 재기동여부]를 확인 후에 [완료] 버튼을 클릭합니다.

